
# Tipps für den Gebrauch des **CUBEs**

## Bedienung des Hahns


**Nicht jeder Quooker-Hahn funktioniert auf die gleiche Weise. Wo befindet sich der LED-Ring an Ihrem Quooker-Hahn? Betätigen Sie den Bedienring, um es herauszufinden.**



### Der LED-Ring befindet sich oberhalb des Bedienrings

**Gekühltes stilles Wasser**
- Zum ersten Klick drehen
- Der LED-Ring leuchtet dauerhaft blau

**Gekühltes sprudelndes Wasser**
- Zum zweiten Klick drehen
- Der LED-Ring blinkt blau



### Der LED-Ring befindet sich unterhalb des Bedienrings

**Gekühltes stilles Wasser**
- Drücken - Warten - Drehen
- Der LED-Ring leuchtet dauerhaft blau

**Gekühltes sprudelndes Wasser**
- Drücken - Drehen
- Der LED-Ring blinkt blau

## Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme muss der CUBE einmal durchgespült werden. Dies geschieht automatisch beim Startvorgang. Nach der Installation benötigt das Wasser im CUBE ca. 40 Minuten, um abzukühlen.

## Einstellungen

Nehmen Sie Einstellungen über das Display vor, indem Sie mit der linken und rechten Taste durch das Menü navigieren. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der mittleren Taste.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache.
- Stellen Sie den gewünschten Kohlensäuregehalt ein.

## Täglicher Gebrauch

Nach der Entnahme von gekühltem Sprudelwasser Wasser erfolgt ein kurzer Nachlauf von gekühltem stillem Wasser, um das verbleibende $CO_2$ aus der Leitung zu spülen.

Quooker®

## Austausch des $CO_2$-Zylinders

Nach der Entnahme von ca. 60 Litern Sprudelwasser wird der Wasserstrahl schwächer und der Kohlensäuregehalt nimmt ab. Ist dies der Fall, muss der $CO_2$-Zylinder ausgetauscht werden. Sobald der Zylinder vollständig leer ist, kann kein Wasser mehr aus dem CUBE entnommen werden.
Eine Anleitung zum Austausch finden Sie direkt auf den Zylindern. Die Rücksendung der vier leeren Quooker $CO_2$-Zylinder ist mit dem entsprechenden Retourenlabel kostenlos. Detaillierte Informationen zum Retourenvorgang finden Sie auf unserer Website unter: **quooker.at/ruecksendungen**.

---

## Wartung

Quooker empfiehlt, den Ventilator im CUBE einmal jährlich mit einer kleinen Bürste oder einem Staubsauger zu reinigen.

# **Registrierung** Ihres CUBEs

Die Garantie für Quooker-Produkte beträgt zwei Jahre. Registrieren Sie Ihr Quooker-System auf quooker.at, um von den Garantiebedingungen zu profitieren. Diese finden Sie im Servicebereich unserer Website. Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie **quooker.at/mein-quooker** und füllen Sie das Formular aus.

## Haben Sie noch Fragen?

Wenn Sie Fragen haben oder ein Problem mit Ihrem CUBE auftreten sollte, besuchen Sie bitte quooker.at oder nutzen Sie unser Selbsthilfe-Tool unter **quooker.at/selbsthilfe**. Sollten Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht auf unserer Website finden, loggen Sie sich in Ihr Mein Quooker-Konto ein oder erstellen Sie ein neues Konto, um unsere Serviceabteilung zu kontaktieren.

Notieren Sie sich bitte die Seriennummer Ihres CUBEs, die Sie auf der Vorderseite des Gerätes finden.

Quooker®

50.388.14 | ATGER | V05